

Handleiding

Verwarmingselement 230 V - 500 W

Voorafgaand aan gebruik

Om mogelijk brandgevaar te vermijden, moet de afstand tussen het toestel en alle muren minstens 10 cm zijn. Zorg voor een vrije luchtcirculatie. Plaats het apparaat op een hittebestendige ondergrond en gebruik het niet in de buurt van andere warmtebronnen.

Eerste gebruik

Controleer eerst of het voltage dat op het typeplaatje staat aangegeven overeenkomt met uw netspanning.

Verwarm het apparaat voor de montage ongeveer 5 minuten zonder pan.

Dit geeft maximale bescherming aan de coating van de platen. Negeer de lichte tijdelijke rookontwikkeling. Het element mag niet zonder toezicht worden gebruikt en niet met een lege voedselpan.

Instructies voor uw veiligheid

Tijdens gebruik worden oppervlakken heet. Houd daarom rekening met het mogelijke risico van verbranding bij het aanraken van het apparaat. Het netsnoer - ook dat van andere elektrische apparaten in de buurt - mag geen hete onderdelen van het apparaat raken. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die kunnen ontstaan bij het gebruik van elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht bij het bedienen van elektrische apparaten. Vetten en oliën kunnen oververhit raken en vlam vatten. Wees daarom bijzonder voorzichtig bij het gebruik ervan. Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter. De veiligste manier om het apparaat uit te schakelen is door de stekker uit het stopcontact te halen. Houd de verwarmingsplaat altijd droog, vocht en stoom veroorzaken roestvorming. Dompel het apparaat niet onder in water en zorg ervoor dat er geen stroom of water van onderaf binnendringt. U mag deze niet met een straalstraalapparaat reinigen. Indien nodig kunnen de verwarmingsplaat en de behuizing worden afgeveegd met een vochtige doek nadat het apparaat is afgekoeld. Onze elektrische apparaten voldoen aan de relevante veiligheidsvoorschriften. als de apparaten of het netsnoer beschadigd zijn, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Het apparaat mag alleen door specialisten worden gerepareerd. Bij vakkundige reparaties kan dit tot aanzienlijk gevaar voor de gebruiker leiden. Gebruik het apparaat niet om een kamer op te warmen. Bij correct gebruik of negeren van de gebruiksaanwijzing vervalt de garantie.

Instruction Manual

Heating element 230 V - 500 W

Prior to Usage

In order to avoid possible risk for fire, the distance between the appliance and all walls has to be at least 10 cm. Ensure free air circulation. Put the appliance on a heat-resistant base and do not operate it in the proximity of other sources of heat.

Initial Use

First make sure the voltage indicated on the rating plate is identical with your mains voltage.

Prior to mounting heat the appliance without pot for about 5 minutes.

This will give maximum protection to the coating of the plates. Please disregard the slight temporary formation of smoke. The element is not to be used unattended and not with an empty food pan.

Instructions for your safety

In use surfaces get hot. For this reason mind the possible risk of burning when touching the appliance. The power supply cord - also that of other neighboring electrical appliances - must not touch any hot parts of the appliance. Children are not aware of the dangers which might occur when using electrical appliances. For this reason never leave children unattended when operating electrical appliances. Fats and oils can overheat and may catch fire. Therefore be particularly careful when using them. Never leave the appliance unattended when operating it. The safest way to switch off the appliance is to unplug it. Always keep the heating plate dry since dampness and steam will result in rust formation. Do not immerse the appliance in water and make sure no steam or water will enter from below. You must not clean it with a stream jet appliance. If required, heating plate and casing can be wiped with a damp cloth after the appliance has cooled. Our electrical appliances comply with the relevant safety regulations. If the appliances or the power supply cord is damaged, immediately unplug it. The appliance may only be repaired by specialists. In appropriate repairs may result in considerable danger for the user. Do not use the appliance to heat up a room. In appropriate use or disregard of the instruction manual will lead to loss of guarantee.

Bedienungsanleitung

Elektroheizung 230 V - 500 W

Vor dem Gebrauch

Zum Schutz vor Brandgefahr darf das Gerät generell nur so aufgestellt werden, dass ein Mindestabstand von 10 cm zu allen Wandflächen gewährleistet ist. Für ungehinderte Luftzirkulation ist zu sorgen. Das Gerät auf eine wärmeunempfindliche Unterlage stellen und nicht in der Nähe anderer Wärmequellen betreiben.

Erste Inbetriebnahme

Überprüfen Sie bitte zuerst, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit Ihrem Stromanschluss übereinstimmt.

Heizen Sie das Gerät vor dem Einbau ca. 5 Minuten ohne Topf auf. Dadurch erhält die Plattenbeschichtung ihre optimale Schutzwirkung. Bitte stören Sie sich nicht an der kurzzeitig auftretenden leichten Rauchentwicklung. Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt und nicht mit leerem Speiseeinsatz.

Hinweise für Ihre Sicherheit

Beim Gebrauch entstehen heiße Oberflächen. Beachten Sie daher die Verbrennungsgefahr beim Berühren des Gerätes. Die Anschlussleitung, auch die benachbarte Elektrogeräte, darf keine heißen Geräteteile berühren. Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie deshalb Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten arbeiten. Fette und Öle können sich überhitzen und entzünden, gehen Sie deshalb besonders vorsichtig damit um. Lassen Sie auch sonst das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb. Die sichere Ausschaltung erfolgt durch Ziehen des Netzsteckers. Halten Sie die Heizplatte stets trocken, Nässe und Dampfführen zu Rostansatz. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht ins Wasser und achten Sie auch darauf, dass von unten kein Dampf oder Wasser eindringen kann: Das Gerät darf nicht mit einem Dampfstrahlgerät behandelt werden. Bei Bedarf können die Heizplatte und das Gehäuse in kaltem Zustand mit feuchtem Tuch abgewischt werden. Das Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Ist das Gerät oder die Anschlussleitung beschädigt, sofort den Netzstecker ziehen. Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Benutzen Sie das Gerät nicht als Raumheizkörper. Unsachgemäßer Gebrauch oder Missachtung der Bedienungsanleitung führen zum Verlust des Garantieanspruchs.