



1. Zet de veiligheidsknop op AAN
2. Druk op de aan/uit-knop
3. Vlamregelaar
4. Vulindicator
5. Gasvulopening

1. Move safety switch to ON
2. To ignite push button
3. Adjustable flame control
4. Fuel view window
5. Gas refill valve

1. Mettre le bouton de sûreté sur ON
2. Presser le bouton d'allumage
3. Molette de réglage
4. Indicateur de remplissage
5. Orifice de recharge

1. Sicherungshebel vor Zündung auf ON schieben
2. Zündknopf betätigen
3. Flammen-Reguliovorrichtung
4. Füllstandsanzeige
5. Gaseinfüllöffnung

VEILIGHEIDSKENNISGEVING

Na het vullen pas na ca. 1 minuut weer ontsteken!

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Verwijderd houden van warmtebronnen en open vuur.
- Stel de aansteker niet bloot aan directe zonnestralen of temperaturen boven 40 °C (104 °F).
- Gebruik het apparaat niet langer dan 30 seconden onafgebroken.
- Niet met geweld openen en verbrand het niet.
- Richt de aansteker bij het aansteken nooit op mensen.
- Zorg ervoor dat de vlam volledig is gedoofd.

SAFETY NOTICE

After filling, only ignite again after approx. 1 minute!

- Keep out of reach of children.
- Keep away from heat sources and open flames.
- Do not expose the lighter in direct sunbeams or temperatures over 40°C (104°F).
- Do not operate continuously for more than 30 seconds.
- Do not force open or burn.
- When igniting, never point the lighter at people.
- Be sure flame is completely extinguished.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Après la recharge attendre 1 minute avant de rallumer l'allume-feu!

- Tenir hors de portée des enfants.
- Garder éloigné de toute source de chaleur et de toute flamme.
- Ne pas exposer directement au soleil ou à des températures supérieures à 40°C (104°F).
- Ne pas utiliser l'allume-feu pendant plus de 30 secondes sans interruption.
- Ne pas endommager l'allume-feu et ne pas le jeter au feu.
- Ne jamais pointer l'allume-feu sur des personnes, surtout lors de l'allumage.
- Avant de ranger l'allume-feu, s'assurer que la flamme est bien éteinte.

SICHERHEITSHINWEISE

Nach dem Befüllen erst nach ca. 1 Minute wieder zünden!

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht in die Nähe von Wärmequellen und offenen Flammen bringen.
- Den Gas-Anzünder nicht direkter Sonnenbestrahlung oder Temperaturen über 40°C (104°F) aussetzen.
- Das Gerät nicht länger als 30 Sekunden ununterbrochen in Betrieb nehmen.
- Das Gerät nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
- Beim Zünden das Gerät niemals auf Personen richten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Flamme vollständig erloschen ist