

1. INSTRUKTIONEN FÜR DIE INSTALLIERUNG

1.1 Technische Daten

Das Leistungsschild befindet sich neben der Zugentlastungsbride für das Anschlusskabel und enthält die für den Anschluss notwendigen Daten.

2. INBETRIEBSETZUNG

Der Apparat muss ins Lot gestellt werden. Kleine Unebenheiten können durch das Verstellen der Füße korrigiert werden.

Der Hauptschalter und der Stecker müssen sich in der Nähe des Apparates befinden und leicht zugänglich sein.

Es ist empfehlenswert, das Gerät unter eine Abzugshaube zu stellen, welche die Dämpfe rasch ansaugt. Wenn das Gerät nahe an Wände, Trennwände, Küchenmöbelierung usw. gestellt werden, muss man sich vergewissern, dass diese nicht brennbar sind.

Man muss sich vergewissern, dass die Feuerschutz-Vorschriften eingehalten werden.

2.1 Gesetzliche Vorschriften

Für die Installation sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten, entsprechend folgenden Vorschriften:

- Geltende Vorschriften für die Verhinderung von Unfällen
- Installations-Vorschriften, CEI Normen

2.2 Installation

Die Installation, die Inbetriebnahme und Instandhaltung des Gerätes müssen von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Alle nötigen Installations-Arbeiten müssen nach den geltenden Normen vorgenommen werden.

Der Hersteller lehnt jede Haftung im Falle von schlechtem Funktionieren infolge fehlerhaften oder nicht konformen Installationen ab.

ACHTUNG: Entsprechend den internationalen Vorschriften muss das Gerät an einen allpolig abschaltenden Hauptschalter angeschlossen werden.

Dieser muss eine Kontaktöffnung von mindestens 3 mm haben.

2.2.1 Elektrische Verbindungen

Das Gerät wird normalerweise mit einem Anschlusskabel ausgerüstet geliefert.

Im Falle, dass dieses ausgewechselt werden muss, muss man sich vergewissern, dass das neue Kabel vom Typ H07RN-F ist und einen genügenden Querschnitt entsprechend der Leistung des Gerätes hat (siehe technische Tabelle).

Für das Auswechseln muss das Kabel durch die Zugentlastungsbride geführt werden und die Adern sind an die sich im Innern des Gehäuses befindliche

Anschlussklemme anzuschließen, welche sich hinter der Abdeckung hinten am Kopf des Gehäuses mit den Bedienungselementen befindet.

Die Adern sind sicher an die Anschlussklemme anzuschließen und die Zugentlastungsbride ist genügend anzuziehen. Die gelbgrüne Ader muss an den Erdungsanschluss montiert werden.

2.2.1.1 Spannung

Das Gerät ist an ein Netz mit der richtigen Spannung anzuschließen.

Die Anschluss-Schraube ist im oberen Teil des Kastens angebracht und mit dem Symbol  gekennzeichnet.

ACHTUNG: Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden und ist nicht garantiepflichtig für Schäden, welche auf die Nichtbeachtung der Instruktionen oder auf nicht Vorschriftsgemäße Installation zurückzuführen sind.

2.3 Inbetriebsetzung

Vor der erstmaligen Verwendung des Gerätes ist es nötig, dieses sorgfältig zu reinigen (siehe Paragraph Reinigung und Sorgfalt).

3. INSTRUKTIONEN FÜR DIE BENÜTZUNG

ACHTUNG: Das Gerät nur unter Beaufsichtigung benutzen.

Das Gerät mindestens 2 cm. von entflammenden Gebäudeteilen entfernt aufstellen.

Die Wanne mit Wasser füllen und einige Tropfen Öl beimischen, was das Bilden von Kalk verhindert und ein besseres Kochen ermöglicht (die Teigwaren werden nicht klebrig).

Das Gerät ist mit einem Heizkörper 3000W. und einem von 30 - 120°C regulierbaren Thermostaten ausgerüstet.

3.1 Einschaltung

Den Knopf des Thermostaten von "0" in die gewünschte Stellung drehen; die Kontroll-Lampe leuchtet auf. 70 - 80°C einstellen, um das Wasser konstant heiß zu halten.

110/120°C einstellen, um das Wasser kochen zu lassen. Die weiße Kontroll-Lampe zeigt an, dass die Heizkörper aufgeheizt werden.

Die Teigwaren sind in die feinmaschigen, rostfreien Körbe einzufüllen.

Dann ist der Deckel aufzulegen.

Um das Gerät abzuschalten, ist der Knopf wieder in die Stellung "0" zu drehen. Während dem Betrieb ist es nötig, oftmals das Wasser zu wechseln um alle Kalk und Salzurückstände zu eliminieren und um das Kochwasser zu ersetzen.

WICHTIG: Wenn Salz in das Wasser gegeben wird, muss das Salz zuerst in Wasser aufgelöst werden, bevor es ins Becken gegeben wird.

Andernfalls greift das Salz das Metall an.

Das Gerät darf **niemals** ohne Wasser betrieben werden, da sonst die Heizkörper platzen.

Das Gerät wird mit 2 Körben 140x185x170 mm. mit Klappgriff und 1 Korb 185x280x170 mm mit 2 Handgriffen geliefert.

4. REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG: Das Gerät für die Reinigung nicht mit Wasser abspritzen oder mit einem Hochdruck-Reiniger. Jeden Abend, nach Beendigung des Betriebes ist das Gerät gut zu reinigen.

Das Regelmäßige Reinigen des Gerätes gewährleistet ein perfektes Funktionieren und eine lange Lebensdauer.

Vor dem Reinigen ist das Gerät auszuschalten.

Die Wanne muss jeden Abend vollständig entleert (Ablasshahnen) und gut gereinigt werden, damit alle Salzurückstände entfernt werden.

Dazu eignen sich Reinigungsmittel wie Cif, Ajax usw. Ev. Kalkrückstände sind zu entfernen.

Nachher sind die Heizkörper und das Becken mit einem mit Öl getränkten Lappen einzuölen.

Dies schützt gleichzeitig auch das Becken.

ACHTUNG: Das Gerät nicht mit Wasser reinigen.

WICHTIG: des Wassersalzes wegen können die Körbe, trotz sie aus Edelstahl 18/10 gebaut sind, einige Rostzeichen neben den Schweißungen tragen. Deswegen wird empfohlen täglich die Körbe zu reinigen, damit die Rosterscheinung vermieden werden kann.

4.1 Maßnahmen im Falle von Beschädigungen

Im Falle von Beschädigungen ist das Gerät abzuschalten der Stecker aus der Steckdose zu ziehen und die Servicestelle zu informieren.

5. UNTERHALT

Verschiedene Unterhaltsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

5.1 Zugänglichkeit

Damit zu den elektrischen Teilen gelangt werden kann (Regler, Kontroll-Lampen, Heizkörper-Anschlüsse usw.), muss die Abdeckung unten am Gehäuse abgeschraubt werden.

***Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab,
wenn die Instruktionen in dieser Anleitung nicht befolgt werden und wenn seitens von
unqualifiziertem Personal Eingriffe vorgenommen werden.***