



ELEKTRISCHE DRANKENDISPENSER

ELECTRIC BEVERAGE DISPENSER

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS ÉLECTRIQUE

ELEKTRISCHE GETRÄNKE-DISPENSER


Model: 537.008



**GEBRUIKSAANWIJZING
USER'S MANUAL**

**MANUEL D'UTILISATION
GEBRAUCHSANWEISUNG**

Productspecificatie




Item nr.	537008
Vorm/kap	5ltr
Maat	33,0(L)x22,0(W)x49,2(H)cm
Spanning	220VAC,50/60hz
Energieverbruik	60W
Adapter	DC12V

⚠ Waarschuwing

- Het apparaat is niet bedoeld voor het serveren van warme dranken.
- Dompel de basis niet onder in water.
- Laat geen drank op de bovenkant van de basis liggen of laat er geen drank op vallen, anders kan het apparaat defect raken.
- Blokkeer de ventilatiegaten aan de achterkant van de basis niet en laat geen drank of vuil in de gaten vallen, aangezien dit storingen in het apparaat kan veroorzaken.
- Plaats het apparaat rechtop op een vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld voordat u gaat schoonmaken.
- Dit apparaat moet geaard zijn en is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Productverwijdering: Voer het product af in overeenstemming met alle lokale en nationale verwijderingsvoorschriften met betrekking tot hergebruik, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.


Producttekening

Diagram 1



Vergelijkingen tussen elektrische en traditionele drankdispensers

Diagram 2



De sterke punten van Elektrische drankdispenser

- Economisch en veilig omdat het slechts 60 W/uur verbruikt, DC12V.
- Bespaar ruimte omdat er geen ijsbuis nodig is om ijs op te slaan.
- Handig, hygiënisch en kostenbesparend omdat het automatisch koel blijft, het is niet nodig om ijs bij te vullen.


Hoe te gebruiken

1. De elektrische drankdispenser is uitgerust met PN Junction Semi-geleider om de drank langdurig koel te houden.
2. Om de dispenser goed te laten functioneren, is het noodzakelijk dat de dispenser gevuld is met koude of gekoelde drank.
3. Wanneer de dispenser is aangesloten, wordt de spanning van 220 - 240 vac via de adapter omgezet naar laagspanning DC12V.
4. Wanneer de aan/uit-schakelaar in de "I"-positie wordt gezet, gaat het groene lampje branden en begint de dispenser de drank koel te houden.
5. Wanneer de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld in de "0"-positie, is het groene lampje uit en stopt de dispenser met het koel houden van de drank


Hoe schoon te maken

6. Voordat u gaat schoonmaken, zet u de aan/uit-schakelaar op "0" en haalt u de stekker uit het stopcontact.
7. Verwijder het deksel, de PC-container, de zeef en de lekbak en was ze met schoon zeepsop en een mild schoonmaakmiddel. Spoel grondig af met schoon water.
8. Droog ze volledig af voordat u het apparaat monteert.
9. De buitenkant van de basis mag alleen worden afgeveegd met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.

Optionele onderdelen

Afbeelding	Beschrijving	Onderdeel No.
	PC-container	PB2370
	Deksel	030510L
	Kraan	P2285
	Zeef	B2358M
	Lekbak	B2359M

Product Specification




Item No.	537008
Shape/Cap	5ltr(5.3u.s.qt)
Size	33.0(L)x22.0(W)x49.2(H)cm
Voltage	220VAC,50/60hz
Power Consumption	60W
Adapter	DC12V

Warning

- The unit is not for hot beverage serving.
- Do not immerse the base in water.
- Do not leave or drop beverage onto the top of the base or it may cause malfunction of the unit.
- Do not block the Venting Holes at the back of the base, or drop beverage or dirt into the holes as it may cause malfunction of the unit.
- Place the unit in an upright position on a flat surface.
- Make sure the power is cut off before cleaning.
- This appliance must be earthed and is for indoor use only.
- Product Disposal: Dispose in accordance with any local and national disposal regulations relating to the reuse, recovery and recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.


Product Drawing

Diagram 1



Comparisons between Electric and Traditional Beverage Dispenser

Diagram 2



The Strengths of Electric Beverage Dispenser

- Economical and safe as it only consumes 60w / hour, DC12v.
- Save space as no need to have ice tube to contain ice.
- Convenient, hygienic and save cost as it keeps cool automatically, no need to refill ice.


How to Use

1. Electric Beverage Dispenser is equipped with PN Junction Semi conductor to steadily keep beverage cool for a long time.
2. To enable the dispenser to perform properly, it is necessary that the dispenser should be filled with cold or refrigerated beverage.
3. When the dispenser is plugged in, the voltage 220 - 240vac will be converted to low voltage DC12v through the Adapter.
4. When the Power On/Off Switch is turned on in "I" position, the Green Light is on and the dispenser starts keeping the beverage cool.
5. When the Power On/Off Switch is turned off in "0" position, the Green Light is off and the Dispenser stops keeping the beverage cool


How to Clean

1. Before cleaning, turn off the Power On/Off Switch to "0" position and unplug the unit.
2. Remove the Cover, the PC Container, Strainer and Drip Tray, wash them with clean, soapy water using a mild detergent. Rinse thoroughly with clean water. Dry them completely before assembling the unit.
3. For the outer surface of the Base, only wipe it over with a damp cloth using a mild detergent.

Optional Parts

Picture	Description	Part No.
	PC Container	PB2370
	Cover	030510L
	Faucet	P2285
	Strainer	B2358M
	DripTray	B2359M

Les spécifications du produit




No. De l'article	537008
Shape/Ferme	5ltr(5.3u.s.qt)
Taille	33.0(L)x22.0(W)x49.2(H)cm
Tension	220VAC,50/60hz
Consommation Electrique	60W
Adaptateur	DC12V

Attention

- Ne pas utiliser cet appareil pour distribution de boissons chaudes.
- Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau.
- Ne pas exposer la base de l'appareil aux liquides.
- Bien s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction sur les trous d'aération situé derrière la base de l'appareil.
- Mettre l'appareil à la verticale sur une surface plate.
- Assurer vous que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer.
- Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
- Disposition / Elimination du produit :
Disposer de ce produit suivant les réglementations légales locales et nationales y compris celles concernant la réglementation du traitement et valorisation des déchets électroniques (WEEE).
- L'utilisation de cet appareil n'est pas prévu pour des personnes (y compris les enfants) qui ont des incapacités physiques, auditives ou mentales ou un manque de connaissance à moins d'avoir été informé de son utilisation par une personne responsable pour leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


Les schémas du produit

Schéma 1



Comparaison entre un distributeur de boisson électrique et un distributeur de boisson traditionnel

Schéma 2



Les points forts du distributeur de boisson électrique

- Economique et fiable, il ne consomme que 60w/heure, DC12v.
- Prend moins de place car il n'y a pas de tube à glace.
- Pratique et hygiénique, il n'est pas nécessaire de remplacer la glace.


Utilisation

1. Avec l'aide de la technologie thermoélectrique, le distributeur de boissons fraîches électriques de Sunnex a été conçu pour rafraîchir ou bien maintenir les boissons réfrigérées fraîches.
2. Pour utilisation optimale de l'appareil, Il est recommandé de remplir le distributeur d'une boisson déjà réfrigérée.
3. Lorsque l'appareil est branché, l'adaptateur baisse la tension automatiquement de 220 à 240v a.c. à une tension DC12v.
4. Quand le bouton on/off est mis sur position 'I', la lumière verte s'allume et l'appareil se met en marche.
5. Lorsque le bouton est en position 'O' la lumière verte s'éteint et l'appareil ne fonctionne plus.


Nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, positionner le bouton on/off sur 'O' et débrancher l'appareil.
2. Enlever le couvercle, le corps en plastique et la cuvette d'égouttage puis les laver avec un détergent doux dans de l'eau savonneuse. Rincer abondamment avec de l'eau claire. Les sécher complètement avant de les réinstaller.
3. Pour la surface externe de la base, utiliser uniquement un chiffon humide avec un détergent doux.

Pièces détachées

Image	Description	No. De la pièce
	Récipient	PB2370
	Couvercle	030510L
	Robinet	P2285
	Passoire	B2358M
	Cuvette d'égouttage	B2359M

Produktspezifikationen




Artikel-Nr.	537008
Form/Inhalt	5ltr(5.3u.s.qt)
Größe	33.0(L)x22.0(W)x49.2(H)cm
Spannungsversorgung	220VAC,50/60hz
Leistungsaufnahme	60W
Adapter	DC12V

⚠ Warnhinweis

- Das Gerät dient nicht zur Ausgabe warmer Getränke.
- Unterteil nicht in Wassertauchen.
- Lassen Sie keine Getränkereste oder tropfen Sie keine Getränke auf die Oberseite de? Unterteils- dies könnte zu Funktionsstörungen am Gerät führen.
- Blockieren Sie die Belüftungslöcher auf der Rückseite des Geräts nicht oder verstopfen Sie diese nicht mit Getränken oder Schmutz, da dies zu Funktionsstörungen am Gerät führen könnte.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf eine ebene Fläche.
- Achten Sie bitte darauf, dass das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt wurde.
- Dieses Gerät muss geerdet sein und ist aus schließlich für den Innengebrauch bestimmt.
- Entsorgung des Produkts:
- Entsorgung sollte gemäß lokaler und nationaler Entsorgungsvorschriften in Zusammenhang mit Wiederverwendung, Rückgewinnung und Recycling von Elektronikschrotterfolgen.
- Dieses Gerät sollte von Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen oder geistigen Fähigkeiten oder Sinneswahrnehmungen oder Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen nicht bedient werden, es sei denn, sie wurden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in der Bedienung dieses Geräts geschult oder bei dessen Bedienung überwacht.
- Kindersollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit diesem Gerät nicht spielen


Produktzeichnung

Diagramm 1



Vergleich zwischen elektrischem und traditionellem Getränke-Dispenser

Diagramm 2



Die Stärken des elektrischen Getränke-Dispensers

- Ökonomisch und sicher, da nur 60W/Stunde, 12VDC aufgenommen werden.
- Platzsparend, da kein Behälter für Eiswürfel erforderlich ist.
- Praktisch, hygienisch und Kosten sparend, da automatisch kühl gehalten wird, kein Nachfüllen von Eis erforderlich.


So wird er benutzt

1. Der elektrische Sunnex Getränke-Dispenser ist mit einem Halbleiter mit PN Übergang ausgestattet, um Getränke für lange Zeit ständig kühl zu halten.
2. Damit der Dispenser ordnungsgemäß funktioniert, muss er mit kaltem oder gekühltem Getränk befüllt werden.
3. Wenn der Dispenser an eine 220 - 240VAC Spannungsversorgung angeschlossen ist, wird diese über einen Adapter in 12VDC umgewandelt.
4. Wenn sich der Ein-/Aus-Schalter in der Position "I" befindet, leuchtet die grüne Lampe und der Dispenser beginnt, das Getränk kühl zu halten.
5. Wenn sich der Ein-/Aus-Schalter in der Position "0" befindet, leuchtet die grüne Lampe nicht und der Dispenser hält das Getränk nicht kühl.

So wird er gereinigt

1. Vor Reinigung des Geräts den Ein-/Aus-Schalter in die Position „0“ bringen und das Gerät ausstecken.
2. Abdeckung, PC-Behälter, Sieb und Auffangschale entfernen und mit sauberem Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Die Teile vor dem Zusammenbau gründlich abtrocknen.
3. Die Außenflächen der Basis nur mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.

Optionale Teile

Bild	Beschreibung	Teile-Nr.
	PC-Behälter	PB2370
	Abdeckung	030510L
	Hahn	P2285
	Sieb	B2358M
	Abtropfschale	B2359M