



Geachte klant,

wij feliciteren u met de aankoop van deze eerste-klas thermoskan van ROTPUNKT om warme of koude dranken en vloeistoffen in te bewaren.

Producteigenschappen

De glazen ommanteling van uw nieuwe kan bestaat uit hoogwaardig dubbelwandig rozalijnglas en is met de hand gemaakt. Tussen de glazen wanden zitten een vacuüm en een zilveren spiegel van edelmetaal, die voor een optimale isolatie en een lange levensduur zorgen. Deze innovatieve combinatie maakt uw thermoskan zeer goed bestand tegen invloeden van binnen- en buitenaf.

Onze naam hiervoor: R.P.-h/3 S-glas (stootbestendig, schokbestendig, zwaarwandig).

Voor het eerste gebruik

Wij raden u aan, uw nieuw isolatieproduct, voordat u dit voor de eerste keer gebruikt, met heet water en een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel uit te spoelen en het vervolgens twee tot drie keer met helder (niet-kokend) water na te spoelen.

Gebruik

Vermijd extreme en plotselinge temperatuurverschillen! Dit kan ertoe leiden dat de thermoskan beschadigd raakt of dat het glas implodeert.

Belangrijke informatie

- Drink NOOIT direct uit de thermoskan, maar gebruik een kan waarin u uw drank kunt vullen (gevaar voor brandwonden!).
- Gebruik geen metalen voorwerpen (bijv. geen metalen lepels of dergelijke)
- Controleer uw thermoskan voor elk gebruik op schade.
- Niet geschikt voor de magnetron.
- Niet geschikt voor de vaatwasser (zie „Reinigen“).
- Gebruik de thermoskan niet om zuivelproducten of babyvoeding warm te houden (gevaar voor bacteriën).
- Het is niet bedoeld voor gebruik op medisch of experimenteel gebied.
- Laat kinderen niet zonder toezicht met deze thermoskan spelen.

Warmhoud-functie

Om uw drank maximaal 24 uur warm te houden, dient u de thermoskan eerst met warm water uit te spoelen en met heet water te vullen.

Giet het water er na ongeveer 5 minuten uit en vul de thermoskan met de gewenste warme drank.

Koelfunctie

Spoel de thermoskan met koud water, voordat u de kan met de gewenste koude drank vult, zodat uw drank tot maar liefst 36 uur koel blijft. Laat het koude water er na ongeveer 5 minuten uitlopen en vul het met de gewenste koude drank. Er mogen absoluut geen ijsblokjes gebruikt worden voor extra koeling! Na 36 uur stijgt de vloeistoftemperatuur met max. 3 °C.

Trek thee direct in de thermoskan

Doe het theezakje (geen thee-ei van metaal!) direct in de thermoskan en plaats het draadje over de handgreep. Nu kan uw thee zijn ware aroma ontfouwen tijdens de daarvoor aangegeven trektijd.


Aromatische koffie brouwen

Op veel thermoskannen van ROTPUNKT passen bijna alle gangbare koffiefilters.

De juiste vulhoeveelheid

Vul de thermoskan niet tot de rand (Let op: gevaar voor brandwonden veroorzaakt door overstromende vloeistof!). Vul de thermoskan tot maximaal 2 cm onder de rand van de glazen hals. Zorg er tevens voor, dat de schroefdop niet in de drank gedompeld wordt.

Om zoveel mogelijk plezier van uw Made-in-Germany-product te hebben, geven wij u graag enkele tips.



Gemakkelijk schenken

Draai de schroefdop een halve draai naar links en houd de thermoskan verticaal vast. Nu kunt u de thermoskan langzaam naar voren kantelen en beginnen met schenken.

Dichtheid

Gebruik de thermoskan alleen in verticale positie. Sluit de thermoskan door de schroefdop erop te plaatsen en naar rechts te draaien. Wij raden aan om de dop na ongeveer 5 minuten nogmaals aan te draaien. De afdichtingsdruk van uw nieuwe thermoskan moet regelmatig worden gecontroleerd en kan door de bodem naar rechts te draaien weer worden verhoogd. Bij producten met bodemschroeven moeten deze lichtjes en voorzichtig nagedraaid worden.

Reinigen

Om uw thermoskan op de juiste manier schoon te maken, dienen de thermoskan, het glazen inzetstuk en de schroefdop met een zachte doek of spons onder warm stromend water schoongemaakt te worden. Gebruik geen alcohol of spiritus!

Tip: Gebruik onze speciale reinigingsparels voor koffie- en theetoebehoren (u kunt ze in onze webshop op www.rotpunkt4u.de vinden) !

De exacte gebruiksaanwijzing is ook te vinden op onze website.

Strepen

Vanwege de productiemethode is het mogelijk dat het glas strepen bevat. Dit is echter niet van invloed op de bruikbaarheid/isolerende functie en op de kwaliteit van de glazen behuizing.

Reparatie en vervangende onderdelen

Na een stoot of val moet het product onmiddellijk gecontroleerd worden op schade. Om de schade (op eigen kosten) te laten repareren, dient u het defecte product - veilig verpakt - terug te sturen naar:

● ROTPUNKT

Wij verzoeken u het PDF-document „Repair Order“ te downloaden op www.rotpunkt4u.de/manuals en ingevuld met het product mee sturen.

U kunt reserveonderdelen (zoals glazen delen/schroefdoppen/afdichtingen) telefonisch bestellen. Om snel uw model te bepalen, vindt u het productnummer aan de onderkant van uw thermoskan.



● ROTPUNKT