



CHOCOLADE WARMER
CHOCOLATE WARMER
CHAUFFE-CHOCOLAT
Modelnr.: *921.530 - *921.540



NEDERLANDS

ENGLISH

FRANÇAIS

**GEBRUIKSAANWIJZING
USER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION**

Lees voordat u begint zorgvuldig deze handleiding zodat u het apparaat correct kunt installeren en gebruiken. Schade als gevolg van het niet volgen van de instructies vermeld in deze handleiding, maakt de garantie te allen tijde ongeldig.

Er wordt geadviseerd deze handleiding goed te bewaren voor uzelf en toekomstige gebruikers.

TECHNISCHE GEGEVENS:

MODEL	AFMETINGEN (CM)	SPANNING (V)	HERTZ (HZ)	VERMOGEN (W)
921.530	17 x 23 x 16(H)	220-240 V	50-60 Hz	40
921.540	35 x 23 x 16(H)	220-240 V	50-60 Hz	80

Voor meer informatie willen wij u vriendelijk verwijzen naar onze website www.emga.com.

U kunt bijvoorbeeld zoeken op artikelnummer. Ga vervolgens naar *downloads*.

Hier kunt u meer informatie vinden zoals exploded-views, onderdelenlijsten en CE-certificaten.

TYPEPLAATJE

 Induction Fryer BT-350Z6G	
MODEL: 688018	POWER: 3500W 15A, IPX4
DATE: 2019.04	HERTZ: 50Hz
VOLTS: 220-240V~	PHASE: 1PH
SN: C451904062	PO: KA19085-01(#413962)

Op de zijkant (zie afbeelding als voorbeeld) van het apparaat bevindt zich het typeplaatje. Er wordt verzocht deze niet te verwijderen. Aan de hand van het typeplaatje kan bijvoorbeeld worden achterhaald wanneer het apparaat is aangeschaft (zie PO) en uit welke productielijn (zie SN) deze voortkomt. Deze informatie kan essentieel zijn met betrekking tot bijvoorbeeld de garantie. Ook bevat het belangrijke informatie zoals de spanning en het vermogen om het apparaat veilig aan te kunnen sluiten.

TRANSPORT EN OPSLAG:



Tijdens transport moet het apparaat te allen tijde zorgvuldig worden verpakt en mag het niet blootstaan aan sterke trillingen of verschuivingen.

Sla het ingepakte apparaat op in een goed geventileerde ruimte zonder corrosieve gassen.

Plaats het nooit ondersteboven en bescherm het tegen regen als u het door omstandigheden een korte tijdsduur buiten moet opslaan.

VEILIGHEIDSVORZORGEN EN GEBRUIKSOMGEVING:

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventueel aanwezige beschermfolie van het apparaat.
2. Plaats het apparaat waterpas op een stevige en goed geventileerde ondergrond, met links en rechts ten minste 10 cm vrije ruimte en aan de achterkant ten minste 20 cm vrije ruimte (tot bijv. de muur).
3. Plaats het apparaat niet op tapijt, een theedoek, een tafelkleed (vinyl) of een andere ondergrond die niet bestand is tegen hoge temperaturen.
4. Plaats tijdens het gebruik geen spullen voor het apparaat om ervoor te zorgen dat het op elk gewenst moment kan worden bediend.
5. Bedek het apparaat nooit met folie. Dit kan oververhitting en daarom gevaar opleveren.
6. Stop de stekker nooit in een verlengsnoer of stopcontact waar meerdere apparaten op aangesloten zijn.
7. Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact. Dit is levensgevaarlijk.
8. De voedingsspanning van het apparaat moet overeenkomen met de spanning van het stroomnet.
9. De gebruiker moet een geschikte voedingsschakelaar, zekering en aardlekschakelaar installeren in de buurt van het apparaat. Zorg ervoor dat de schakelaar altijd goed bereikbaar blijft, zodat hij gemakkelijk te bedienen is of er in geval van gevaar direct actie kan worden ondernomen.
10. Het apparaat moet worden aangesloten aan een geaard stopcontact. Controleer dit voordat u begint.
11. Controleer altijd of de aansluitingen van alle elektrische onderdelen van het apparaat stevig vastzitten en dat het apparaat veilig geaard is.
12. Als de stroomkabel vervangen moet worden, moet dit worden uitgevoerd door een vakman.
De kabel dient te worden vervangen door eenzelfde/gelijke kabel.

13. Laat de aansluiting, de installatie en het onderhoud van het apparaat uitvoeren door een professionele (erkende) elektro-installateur.
14. Als u iets abnormaals constateert, dient u het apparaat direct uit te schakelen en wellicht uw servicemonteur te contacteren. Na het controleren en/of verhelpen van het probleem kunt u weer verdergaan.
15. Gebruik bij reparatie geen onderdelen anders dan die CaterChef standaard meeleverd en dus niet van CaterChef afkomstig zijn. CaterChef neemt geen verantwoordelijkheid voor schade toegebracht aan het apparaat door gebruik van de 'verkeerde' onderdelen.
16. Houdt kinderen te allen tijde buiten de directe omgeving van het apparaat, dit om met name de kans op brandwonden te voorkomen.

ONTVETTEN:

Voordat u het apparaat in werking stelt dient u het apparaat grondig schoon te maken met warm water, een doek en een kleine hoeveelheid schoonmaakmiddel. Spoel het apparaat zelf nooit af onder de kraan, dit kan de elektrische onderdelen ernstig beschadigen.

Zorg bovendien dat voordat u het apparaat in werking stelt, u het goed heeft afgedroogd.

REGULIER GEBRUIK:

1. Verlaat de omgeving van het apparaat nooit gedurende gebruik. (Onder gebruik valt ook de afkoelperiode).
2. Verplaats het apparaat nooit gedurende gebruik.
3. Raak het verwarmingsplaat nooit aan gedurende gebruik.
4. Het apparaat dient alleen te worden gebruikt waarvoor het is ontworpen.
5. Na gebruik of indien u het apparaat en zijn omgeving wil verlaten, dient het apparaat te worden uitgeschakeld. (Gebruik hiervoor de schakelaar, die u op de voorzijde van het apparaat kunt vinden).
6. Trek bij ontkoppeling van het apparaat van het stroomnet, nooit aan het snoer, maar uitsluitend aan de stekker.
7. Laat om enig (brand)gevaar te voorkomen de stekker na gebruik nooit in het stopcontact zitten.
8. Wanneer u het apparaat verplaats, dient u dit te doen door het apparaat aan de onderzijde op te tillen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES:

1. **Let op:** Gebruik geen water. Dit apparaat werkt **niet** volgens het au bain-marie principe waarbij water opgewarmd moet worden maar heeft een directe verwarming.
2. Monteer de steel aan het pannetje met de bijgeleverde schroef.
3. Bediening: Plaats het pannetje op de verwarmingsplaat, doe de chocolade er in (let op: hoe kleiner de brokken, hoe sneller de chocolade smelt) en zet hem dan aan (AAN/ON)
4. Zet de thermostaat op de gewenste temperatuur. Het temperatuurbereik is 30- 80°C.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD:

Stap 1: Na gebruik dient het apparaat eerst te worden uitgeschakeld, waarna u de stekker uit het stopcontact dient te verwijderen. Doe dit, te allen tijde, in de beschreven volgorde.
Dit voorkomt kortsluiting of ander mogelijk gevaar.

Stap 2: Nadat het apparaat volledig is afgekoeld, maak het schoon met een natte doek en een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel en droog het vervolgens zorgvuldig af. Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.

- **Let op!** Spoel het apparaat niet af met water. (Houdt het niet onder de kraan). Dit kan het apparaat en zijn onderdelen beschadigen en dit kan leiden tot gevaar.
- Reinig het apparaat nooit met een rvs-borstel. Dit veroorzaakt krassen en beschadigd het apparaat.
- Bewaar het apparaat binnen en droog.
- Zorg dat voordat u het apparaat wilt onderhouden, de stekker uit het stopcontact is verwijderd.

Als het apparaat niet werkt of is beschadigd, controleer dan het volgende:

1. Of de stekker in het stopcontact zit;
2. Of de stekker en/of het snoer beschadigd zijn.

Indien het probleem nummer 2 betreft of indien er een ander probleem optreedt, dient u contact op te nemen met uw lokale dealer of erkende servicemonteur.



Volgens de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) moet AEEA gescheiden ingezameld en verwerkt worden. Als dit product in de toekomst ooit afgedankt moet worden, doe dit dan NIET via het huishoudelijk afval. Breng dit product indien mogelijk naar een afvalstation.

Before starting up, please read this manual carefully in order to ensure the correct and safe installation and usage. Damage caused by not following the instructions of this manual will always invalidate the warranty. CaterChef would like to emphasize that this instruction manual needs to be read carefully before usage and should be stored for later use.

TECNICAL SPECIFICATIONS:


MODEL	DIMENSIONS (CM)	VOLTAGE (V)	HERTZ (HZ)	POWER (W)
921.530	17 x 23 x 16(H)	220-240 V	50-60 Hz	40
921.540	35 x 23 x 16(H)	220-240 V	50-60 Hz	80

For more information we would like to ask you to go to our website www.emga.com.

You could for example search on item nr. and go to *downloads*.

Here, you will be able to find more information like the exploded views, the spare part lists and CE-certificates.

TYPE PLATE



The type plate (the picture is an example) is located on the back of the device. You are requested not to remove it.

The type plate can for example be used to determine, when the item was purchased (view PO) and from which production line (view SN) it originates. This information may be essential with regard to warranty.

It also contains important information such as the voltage and power supply which determines the ability to connect the device safe.

TRANSPORT AND STORAGE:



As long as the products are packed, please make sure you never place them upside down. This could damage the appliance. During transport, the product should be placed carefully. Make sure you prevent any drastic vibration during transport. You should never place or store this product outside or in open air for a longer period of time than a few hours (not even packed). It should be stored in a well-ventilated warehouse without corrosive gasses. When, in case of an emergency, you need to store them temporarily outside, you should take measures to protect them from rain or moisture.

SAFETY PRECAUTIONS AND USAGE ENVIRONMENT:

1. Remove all packaging material and any protective film from the device.
2. This product should be placed in a balanced and well ventilated spot and its left and right sides should be free from obstacles for more than 10cm. It's back-side should be free from the obstacles (like a wall etc.) for more than 20cm.
3. During operation, do not place any stuff in front of the appliance to make sure it could be operated at any time needed.
4. Do not place the appliance on a carpet, a tea towel, tablecloth (vinyl) or another surface that cannot withstand high temperatures. This could cause fire hazard.
5. Do never cover the appliance with foil; this could cause overheating and therefore danger.
6. Never plug the power cord into an extension cord or wall outlet to which multiple devices are connected.
7. Never put the plug in the socket with wet hands.
8. When disconnecting the device from the power, never pull from the cord, only the plug.
9. The power pressure of this equipment should conform to the supply voltage of this product.
10. The user should install the suitable power switch, fuse and leakage-protector near to the equipment.
11. Before usage, this equipment must be connected (safe) to a grounded socket.
12. Before starting up, you should check whether the socket you want to use is grounded.

13. Ensure whether all the connections of all the electric elements of the product are firm or not, and whether the safety grounding is reliable or not.
14. When you change the power cable, you should select the same model cable and: it is only allowed to let a professional electrician do this.
15. Never use other parts than the ones which are from CaterChef.
CaterChef is not taking any responsibility for damage caused by the use of other (non-related) parts.
16. If there are any abnormal phenomena during usage, you must stop the appliance directly.
After checking you can continue to use it as long as it is safe. Do not repair the appliance by yourself. This should always be done by a technical professional.
17. During operation or cooling down: always keep the appliance out of reach of children.
This, mainly to prevent burning injuries.

DEGREASE:

Before operating for the first time, clean the device with warm water, a wet cloth and a small amount of detergent. Do not rinse the appliance under the tap, this could cause serious damage to the appliance. In addition, make sure that you have dried it properly before you start operating the device.

SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Never leave the area around the appliance during use.
(Use also includes the cooling down period).
2. Never move the appliance during use.
3. Never touch the heating plate during use.
4. The device should only be used for its intended purpose.
5. Cooling down: After usage (and after turning thermostat back to 0 and turning the switch OFF), the appliance needs to cool down for a minimum time of 30 minutes. To prevent any burning injuries or other danger, do not touch, move or use the appliance during this period of time.
6. After usage the electricity needs to be cut from the socket to prevent fire hazard.
This to prevent short circuit or danger.
7. When you move the product from its place, always pick it up from the lower side of the appliance.
Never pick it up from the upper side (baking tray) to prevent any damage to the appliance.

USERS INSTRUCTIONS:

1. **Note:** Do not use water. This device does **not** work according to the au bain-marie principle, where water must be heated, but has direct heating.
2. Mount the handle to the pan with the supplied screw.
3. Operation: Place the pan on the heating plate, put the chocolate in it (note: the smaller the chunks, the faster the chocolate melts) and then switch it ON.
4. Set the thermostat to the desired temperature. The temperature range is 30-80°C.

CLEANING AND MAINTENANCE:

- Step 1: After usage, the device must first be switched OFF, after which you must remove the plug from the socket. Always do this in the order described to prevent short circuit or other possible dangers.
- Step 2: After the device has cooled down completely, clean the parts and the device with warm water, a wet cloth and a small amount of cleaning-detergent and then dry it thoroughly. Do not use benzene, thinner, scouring brush or polishing powder to clean the device.

- **Pay attention!** Do not rinse the device with water (don't wash it by using the tap).
This could cause damage to the device and could therefore lead to dangerous situations;
- Never clean the device with a stainless steel brush. This causes scratches and damages to the device;
- Always store the appliance inside and keep it dry;
- Before maintaining the appliance, always make sure you have removed the plug from the socket.

If the appliance does not work or is damaged, check the following:

1. Whether the plug is in the socket;
2. Whether the plug and / or the cord is damaged.

If it is nr. 2 or if another problem occurs, contact your local dealer or authorized service technician.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.


Avant de démarrer, veuillez lire attentivement ce manuel afin de garantir une installation correcte et sûre et usage. Les dommages causés par le non-respect des instructions de ce manuel invalideront toujours la garantie. CaterChef tient à souligner que ce manuel d'instructions doit être lu attentivement avant l'utilisation et doit être conservé pour une utilisation ultérieure.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

MODÈLE	DIMENSIONS (CM)	TENSION (V)	HERTZ (HZ)	PUISSANCE (W)
921.530	17 x 23 x 16(H)	220-240 V	50-60 Hz	40
921.540	35 x 23 x 16(H)	220-240 V	50-60 Hz	80

Pour plus d'informations, nous vous demandons de vous rendre sur notre site Internet www.emga.com. Vous pouvez par exemple rechercher sur l'article nr. et accédez aux téléchargements. Ici, vous pourrez trouver plus d'informations comme les vues éclatées, les listes de pièces détachées et les certificats CE.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE



La plaque signalétique (la photo est un exemple) se trouve à l'arrière du appareil. Vous êtes prié de ne pas le supprimer. La plaque signalétique peut par exemple être utilisée pour déterminer, quand l'article a été acheté (voir PO) et à partir de quelle ligne de production (voir SN) il est originaire. Ces informations peuvent être essentielles en ce qui concerne la garantie. Il contient également des informations importantes telles que la tension et la puissance alimentation qui détermine la capacité de connecter le coffe-fort de l'appareil.

TRANSPORT AND STORAGE:



Tant que les produits sont emballés, assurez-vous de ne jamais les placer à l'envers. Cela pourrait endommager l'appareil. Pendant le transport, le produit doit être placé avec soin. Assurez-vous d'éviter toute vibration drastique pendant le transport. Vous ne devriez jamais placer ou stocker ce produit à l'extérieur ou à l'air libre pendant une période de temps plus longue que quelques heures (même pas emballé). Il doit être stocké dans un entrepôt ventilé sans corrosive gaz. Lorsque, en cas d'urgence, vous devez les stocker temporairement à l'extérieur, vous devez prendre des mesures pour les protéger de la pluie ou de l'humidité.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT D'UTILISATION:

1. Retirez tout le matériel d'emballage et tout film protecteur de l'appareil.
2. Ce produit doit être placé dans un endroit équilibré et bien ventilé et ses côtés gauche et droit doivent être libre d'obstacles sur plus de 10 cm. L'arrière doit être exempt d'obstacles (comme un mur etc.) pendant plus de 20 cm.
3. Pendant le fonctionnement, ne placez aucun objet devant l'appareil pour vous assurer qu'il peut fonctionner à tout moment.
4. Ne placez pas l'appareil sur un tapis, un torchon, une nappe (vinyle) ou une autre surface qui ne peut pas résister à des températures élevées. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie.
5. Ne couvrez jamais l'appareil avec du papier d'aluminium; cela pourrait provoquer une surchauffe et donc un danger.
6. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une rallonge ou une prise murale sur laquelle plusieurs appareils sont liés.
7. Ne mettez jamais la fiche dans la prise avec les mains mouillées.
8. Lorsque vous débranchez l'appareil de l'alimentation, ne tirez jamais sur le cordon, mais uniquement sur la fiche.
9. La pression d'alimentation de cet équipement doit être conforme à la tension d'alimentation de ce produit.
10. L'utilisateur doit installer l'interrupteur d'alimentation, le fusible et le dispositif de protection contre les fuites appropriés à proximité de l'équipement.
11. Avant utilisation, cet équipement doit être connecté (en toute sécurité) à une prise mise à la terre.

12. Avant de démarrer, vous devez vérifier si la prise que vous souhaitez utiliser est mise à la terre.
13. Assurez-vous que toutes les connexions de tous les éléments électriques du produit sont fermes ou non, et si la mise à la terre de sécurité est fiable ou non.
14. Lorsque vous changez le câble d'alimentation, vous devez sélectionner le même modèle de câble et: il est uniquement autorisé à laissez un électricien professionnel faire cela.
15. N'utilisez jamais d'autres pièces que celles qui sont de CaterChef. CaterChef ne prend aucune responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation d'autres pièces (non liées).
16. S'il y a des phénomènes anormaux pendant l'utilisation, vous devez arrêter l'appareil directement. Après vérification, vous pouvez continuer à l'utiliser tant qu'il est sûr. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Cela devrait toujours être fait par un professionnel technique.
17. Pendant le fonctionnement ou le refroidissement: gardez toujours l'appareil hors de portée des enfants. Ceci, principalement pour éviter les brûlures.

DÉGRAISSER:

Avant d'utiliser pour la première fois, nettoyez l'appareil avec de l'eau tiède, un chiffon humide et une petite quantité de détergent. Ne rincez pas l'appareil sous le robinet, cela pourrait causer de graves dommages à l'appareil. De plus, assurez-vous de l'avoir séché correctement avant de commencer à utiliser l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

1. Ne quittez jamais la zone autour de l'appareil pendant son utilisation. (L'utilisation comprend également la période de refroidissement).
2. Ne déplacez jamais l'appareil pendant son utilisation.
3. Ne touchez jamais la plaque chauffante pendant l'utilisation.
4. L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.
5. Refroidissement: après utilisation (et après avoir remis le thermostat à 0 et éteint l'interrupteur), le l'appareil doit refroidir pendant au moins 30 minutes. Pour éviter toute brûlure ou autre danger, ne touchez pas, ne déplacez pas et n'utilisez pas l'appareil pendant cette période.
6. Après utilisation, l'électricité doit être coupée de la prise pour éviter tout risque d'incendie. Ceci pour éviter un court-circuit ou un danger.
7. Lorsque vous déplacez le produit de sa place, prenez-le toujours par le bas de l'appareil. Ne le soulevez jamais par le dessus (plaque à pâtisserie) pour éviter tout dommage à l'appareil.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR:

1. **Remarque:** n'utilisez pas d'eau. Cet appareil ne fonctionne pas selon le principe au bain-marie, où l'eau doit être chauffée, mais a un chauffage direct.
2. Montez la poignée sur le plateau à l'aide de la vis fournie.
3. Opération: Placez la casserole sur la plaque chauffante, mettez-y le chocolat (note: plus les morceaux sont petits, plus le chocolat fond rapidement), puis mettez-le en marche.
4. Réglez le thermostat à la température désirée. La plage de température est de 30 à 80°C.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

Étape 1: Après utilisation, l'appareil doit d'abord être éteint, après quoi vous devez retirer la fiche du prise.

Faites toujours ceci dans l'ordre décrit pour éviter les courts-circuits ou d'autres dangers possibles.

Étape 2: Une fois l'appareil complètement refroidi, nettoyez les pièces et l'appareil avec de l'eau tiède, un chiffon humide et une petite quantité de détergent de nettoyage, puis séchez-le soigneusement. Ne pas utiliser de la benzine, du diluant, une brosse à récurer ou de la poudre à polir pour nettoyer l'appareil.

- **Faites attention!** Ne rincez pas l'appareil à l'eau (ne le lavez pas au robinet). Cela pourrait endommager l'appareil et donc conduire à des situations dangereuses;
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec une brosse en acier inoxydable. Cela provoque des rayures et des dommages à l'appareil;
- Rangez toujours l'appareil à l'intérieur et gardez-le au sec;
- Avant de procéder à l'entretien de l'appareil, assurez-vous toujours d'avoir débranché la fiche de la prise.

Si l'appareil ne fonctionne pas ou est endommagé, vérifiez les points suivants:

1. Si la fiche est dans la prise;
 2. Si la fiche et/ou le cordon sont endommagés.
- Si c'est nr. 2 ou si un autre problème survient, contactez votre revendeur local ou un technicien de maintenance agréé.



Conformément à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les DEEE doivent être collectés et traités séparément. Si à tout moment à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit Veuillez NE PAS jeter ce produit avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce produit à DEEE points de collecte, le cas échéant.